

## PLEUEL-MONTAGE PUCH 200

Damit dass Pleuel mit dem Abgeflachten Kolbenbolzen für den auspuffseitigen Kolben eingebaut ist, hat auf der einen Flächenseite eine Körner-Markierung.



Das Pleuel ist so einzubauen, dass die Körner-Markierung nach hinten Richtung Kupplung schaut.